

Reziim "Uksekel" [*][4]

Reziim "Uksekel" kutsub esile alati sõrmistiku piipimise, kui sisenemise/väljumise tsoon on aktiivne. Paigaldaja informeerib Teid, millised tsoonid süsteemis aktiveerivad funktsiooni "Uksekel". Funktsiooni "Uksekel" sisse/välja lülitamiseks sisestage [*][4]. Kui funktsioon lülitatakse sisse, piibib sõrmistik 3 korda. Kui funktsioon lülitatakse välja, annab summer ühe pika tooni.

Koodide muutmise [*][5][Peremeeskood] [koodi nr.] [uus kood] [#]

Kokku saab kasutada 37 erinevat koodi. Kood number 40 on peaperemeeskood ja koodid 41 ja 42 on peremeeskoodid, millega saab koode muuta ja programmeerida, ülejäänud koodid number 01 kuni 32 on lihtsalt kasutajakoodid.

Koodide programmeerimine on kahe astmeline protsess: esiteks tuleb koodid sisse programmeerida ja teiseks anda koodidele prioriteedid.

Sisestage [*][5][Peremeeskood]. "Süsteem"-tuli hakkab vilkuma ja põlevad tsoonituled näitavad, millised kasutajakoodid 1 kuni 32 on programmeeritud.

Tsoonituli

on kustunud
põleb
vilgub

Kasutajakood

ei ole programmeeritud
on programmeeritud
on programmeerimisel

Koodide **muutmiseks** sisestage koodi järjekorranumber; vastava tsooni tuli hakkab vilkuma. Tsooni tule vilkumise ajal sisestage uus 4-kohaline kood. Ärge vajutage [*] või [#], kui Te sisestate koodi. Kui kood on sisestatud, annab sõrmistik 6 piipi ning tsoonituli jääb ühtlaselt põlema. Vana kood on asendatud uuega. Koodi **kustutamiseks** vajutage 4-kohalise koodi asemel [*].

Kui Te soovite programmeerida järgmist koodi, vajutage vastavale numbriklahvile ja sisestage uus 4-kohaline kood eelpool kirjeldatud viisil. Kui kõik soovitud muudatused on tehtud, vajutage klahvile [#], et naasta "Valmis"-reziimile.

Kasutajakoodide prioriteetide määramiseks: sisestage [*][5][Peremeeskood]. "Süsteem" tuli hakkab vilkuma, tsoonituled näitavad, millised koodid on programmeeritud. Vajutage [9] sisenemaks prioriteetide muutmise reziimi. Süttib tuli "Valmis". Sisesta koodi järjekorra number 01-32, tsoonituled 1 kuni 4 näitavad vastava koodi prioriteete.

Tsoonituli.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Prioriteet.

- kood lubatud valvestamiseks, valvest mahavõtmiseks.
pole kasutusel.
[*][1] funktsioon (osavalve) lubatud koodile.
pole kasutusel.

Vajutage klahve [1] ... [3] muudatuste tegemiseks. "Valmis"-reziimile naasmiseks sisestage [#][#].

Rikke vaatamine [*][2]..... [#]

Tsoonitulede põlemine näitab, mis rikkega on tegemist.

Tsoonituli	Rikke põhjus
1	vajuta [1] täpsustamiseks:
1	Aku viga: tühi või kaitse läbi põlenud
2	Sireeni ahela viga
3	PC5400 mooduli viga
4	Lisamooduli temperahela viga
5	Lisamooduliga ühendus vigane või kadunud
2	~220 V toide puudub
3	(TLM) telefoniliini ühenduse viga
4	(FTC) ebaõnnestunud katse helistada häirepulti
5	Tsooni ahela viga (lühis). Vajutage [5]täpsustamiseks, mis tsoonis on viga
6	Tsooni temperahela viga. Vajutage [6]täpsustamiseks, mis tsoonis on viga
7	Raadiomooduli patarei on tühi
8	Süsteemne kellaageg on kustunud.

"Valmis"-reziimile naasmiseks vajutage klahvile [#].